

Сумато™ датчики H: Влажность

Надежное получение значений влажности в течение длительного периода времени даже в самых неблагоприятных условиях



Модель	Датчик для комнат	Датчик для комнат	Канальный датчик	Датчик для комнат	Наружные датчики	Мониторинг конденсации
Тип	QFA	QFA...D	QFM	QFA	QFA	QXA
Дисплей		•				
Категория: Стандартная	•	•	•			•
Улучшенная			•	•	•	
Сертифицированная			•	•		

	Тип	Версия		Выход				Диагност.	Категория			Источник питания	Защита	Примечание/Замечания	
		Точность/Повторяемость датчик	RS-485, 10 В	4...20 мА	Т1	RS-485 1000	Канал для		Виртуал.	Дисплей	Базовая				Стандартная
Комнатные	QFA2000	•	•	•				0...95		•		•	•	IP30	
	QFA2020	•	•	•		•		0...95		•		•	•	IP30	
	QFA2040	•	•	•				0...95		•		•	•	IP30	
	QFA2060	•	•	•				0...95		•		•	•	IP30	
	QFA2060B	•	•	•				0...95		•		•	•	IP30	
	QFA3100	•	•	•				0...100		•		•	•	IP65	
	QFA3101	•	•	•				0...100		•		•	•	IP65	
	QFA3160	•	•	•				0...100		•		•	•	IP65	
	QFA3171	•	•	•				0...100		•		•	•	IP65	
	QFA4160	•	•	•				0...100		•		•	•	IP65	
QFA4171	•	•	•				0...100		•		•	•	IP65		
Канальные	QFM2100	•	•	•				0...95		•		•	•	IP54	Вкл. монтажный фланец
	QFM2101	•	•	•				0...95		•		•	•	IP54	Вкл. монтажный фланец
	QFM2120	•	•	•		•		0...95		•		•	•	IP54	Вкл. монтажный фланец
	QFM2140	•	•	•				0...95		•		•	•	IP54	Вкл. монтажный фланец
	QFM2160	•	•	•				0...95		•		•	•	IP54	Вкл. монтажный фланец
	QFM2171	•	•	•				0...95		•		•	•	IP54	Вкл. монтажный фланец
	QFM3100	•	•	•				0...100		•		•	•	IP65	Вкл. монтажный фланец
	QFM3101	•	•	•				0...100		•		•	•	IP65	Вкл. монтажный фланец
	QFM3160	•	•	•				0...100		•		•	•	IP65	Вкл. монтажный фланец
	QFM4171	•	•	•				0...100		•		•	•	IP65	Вкл. монтажный фланец
Наружные	QFA3100 + AQF3100	•	•	•				0...100		•		•	•	IP65	
	QFA3101 + AQF3100	•	•	•				0...100		•		•	•	IP65	
	QFA3160 + AQF3100	•	•	•				0...100		•		•	•	IP65	
	QFA3171 + AQF3100	•	•	•				0...100		•		•	•	IP65	
Точка росы	QXA2000	•						0...100		•		•		IP40	Принадлежность AQX2000
Гигростаты	QFA1001	•						30...90		•				IP20	Класс: Регулировка установки
	QFA1000	•						30...90		•				IP20	Класс: Регулировка установки под крышей
	QFM1...2	•						15...95		•				IP30	Класс: Регулировка установки
	QFM1...21	•						15...95		•				IP55	Класс: Регулировка установки под крышей
Аксессуары	AQX2000													IP20	Модуль AC 230 В для QXA2000
	AQF3100														Защита от радиации QFAH1
	AQF3101														Защита от радиации QFAH1
	AQF3190	•						0...100			•				Зона для QFA31... + QFM31... + QFA41... + QFM41...
	AQF4150	•						0...100			•				Зона для QFA41... + QFM41...