



Turn to set stroke movement switching points

Drehen, um den Endanschlag einzustellen

Vrid för att ställa in slagrörelsens brytarlägen

